مشخصات تیپ بندی جکوزی

توضیحات	تیپ یک	تیپ دو	تیپ سه	تیپ چهار
جت های جانبی	❊	❊	❊	❊
صفحه کلید پنوماتیک	❊			
زیر سری	❊	❊	❊	❊
دستگیره	❊	❊	❊	❊
زیر آب اتومات	❊	❊	❊	❊
پانل جلو	❊	❊	❊	❊
پانل جانبی	❊	❊	❊	❊
شاسی استیل	❊	❊	❊	❊
چراغ ال ای دی		❊	❊	❊
صفحه کلیددیجیتالی (AUX)		❊	❊	❊
صفحه کلید دیجیتال(بلوتوثی)			انتخابی	انتخابی
بلوئر کف (یا پمپ هوا)			❊	❊
هیتر				❊
ازن				انتخابی
محافظ جان	❊	❊	❊	❊
رادیو				❊
شیرآلات	انتخابی	انتخابی	انتخابی	انتخابی

تیپ ۱ (زیر سری -زیرآب اتومات-پنل جلو -پنل بغل-ماساژور کنار و گردن-محافظ جان)

تیپ ۲ (تیپ ۱ + چراغ هالوژن ۷ رنگ برای نور درمانی)

تیپ ۳ (تیپ۲ + ماساژور و جت های کف جکوزی حباب ساز + موتور بلوئر)

تیپ ۴(AUX تیپ ۳ + هیتر برای گرم نگه داشتن آب - کیت رادیو سیستم صوتی)

ضدعفونی کننده ازن‌آپشن انتخابی(فقط برای تیپ ۴)

بلوتوث سیستم صوتی آپشن انتخابی (فقط برای تیپ ۳ و ۴)